



TABLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SINTETICO)

FA 814, 914, 1014, FI 1217

Motor	Cambio de aceite sintético del motor
	Cambio de filtro de aceite del motor
	Cambio de filtros de combustible
	Cambio de filtros de aire
	Cambio de filtros secador de aire
Transmisión, Diferenciales y Ejes	Cambio de aceite de la transmisión mecánica Cambio de aceite del diferencial trasero
Frenos	Regulación de frenos
Varios	Revisión General de 20 Puntos

Kms	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Tipo	QL	A	QL	B	QL	A	QL	B	QL	A
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		x		x		x		x
				x				x		
		x		x		x		x		x
		x		x		x		x		x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Mano de Obra y Repuestos FA (no IVA)	241	354	241	544	241	354	241	544	241	354
Mano de Obra y Repuestos FI (no IVA)	241	354	241	567	241	354	241	567	241	354
Costo Mantenimiento x Kilómetro	\$0,034									

Esta Tabla de Mantenimiento considera las labores mínimas indispensables para mantener cobertura de la garantía Fuso. Al momento de la inspección es posible recomendar labores adicionales las cuales no están incluidas en esta tabla y serán facturadas por separado. Los precios de repuestos y mano de obra están sujetos a variación sin previo aviso. Es primordial cumplir con los mantenimientos descritos en esta tabla como requisito para honrar la garantía del camión nuevo. Actualizado 27/11/2024

www.fuso.com.ec

PREOPERACION DIARIA

REVISION 20 PUNTOS

Antes de Arrancar el Motor

1 Refrigerante de Motor, nivel	Verificar
2 Tapa del Radiador, estado	Verificar
3 Bandas de Motor, roturas y desgarres	Verificar
4 Aceite de Motor, nivel	Verificar
5 Refrigerante, Combustible y Aceite, fugas	Verificar

Sentado en el asiento del conductor

6 Palanca de Freno de Parqueo, holgura	Verificar
7 Pedal de Freno de Servicio, juego libre	Verificar
8 Arranque el Motor, ruidos	Verificar
9 Líquido de Frenos, nivel	Verificar
10 Volante de Dirección, juego libre	Verificar
11 Pitos, funcionamiento	Verificar
12 Limpiaparabrisas, funcionamiento	Verificar
13 A/C y Calefacción, funcionamiento	Verificar
14 Luces en General, funcionamiento	Verificar

15 Indicadores del Tablero de Instrumentos, funcionamiento	Verificar
16 Espejos Retrovisores, ángulos	Ajustar
17 Carraduras de Puerta, funcionamiento	Verificar

Camine alrededor del Camión

18 Neumáticos, presión-daños-grietas	Verificar
19 Ballestas de Suspensión, rotura-alineación	Verificar
20 Filtro Separador de Agua, tapón	Drenar
21 Neumático de Repuesto, condición	Verificar
22 Placa de Matrícula, condición y ajuste	Verificar
23 Carga, distribución y nivelación	Verificar
24 Líquido de Baterías, nivel	Verificar

Mientras conduce a baja velocidad

25 Volante de Dirección, vibraciones y alineación	Verificar
26 Frenos, eficacia	Verificar

1 Eje y Suspensión posterior	Lubricar
2 Eje y Suspensión delantera	Lubricar
3 Cardanes - Crucetas y Junta Deslizante	Lubricar
4 Cabina - Bisagras de Puertas	Lubricar
5 Cabina - Gancho de Anclaje y mecanismo	Lubricar
6 Motor - Refrigerante, nivel	Verificar
7 Radiador - Tapa, estado	Verificar
8 Motor - Bandas, estado	Verificar
9 Freno - Palanca de Parqueo, regulación	Verificar
10 Freno - Pedal de Servicio, holgura	Verificar
11 Motor - Sonidos y Ruidos	Verificar
12 Freno - Purga de Aire de Tanques	Verificar
13 Freno - Líquido, nivel	Verificar
14 Dirección - Líquido y funcionamiento	Verificar
15 Pitos, Cornetas	Verificar
16 Limpiaparabrisas, estado	Verificar
17 A/C y Calefacción, funcionamiento	Verificar
18 Luces en General	Verificar
19 Tablero Instrumentos - Luces	Verificar
20 Neumáticos - condición y presión	Verificar

www.fuso.com.ec