



## TABLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

### FJ 1828

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Motor                             | Cambio de aceite del motor                  |
|                                   | Cambio de filtro de aceite del motor        |
|                                   | Cambio de filtros de combustible            |
|                                   | Cambio de filtro de aire (1)                |
| Transmisión, Diferenciales y Ejes | Cambio de aceite de la transmisión mecánica |
|                                   | Cambio de aceite del diferencial trasero    |
| Frenos                            | Regular frenos                              |
| Varios                            | Revisión General de 20 Puntos               |

|           |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kms x Mil | 10  | 20  | 30  | 40  | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   | 160   | 170   | 180   | 190   | 200   |
| Mes       | 3   | 6   | 9   | 12  | 15    | 18    | 21    | 24    | 27    | 30    | 33    | 36    | 39    | 42    | 45    | 48    | 51    | 54    | 57    | 60    |
| Horas     | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
| Tipo      | QL  | A   | QL  | B   | QL    | A     | QL    | B     | QL    | A     | QL    | B     | QL    | A     | QL    | B     | QL    | A     | QL    | B     |
|           | x   | x   | x   | x   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
|           | x   | x   | x   | x   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
|           | x   | x   | x   | x   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
|           |     |     |     | x   |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |
|           |     |     |     | x   |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |
|           |     |     |     | x   |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |       |       |       | x     |
|           |     | x   |     | x   |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |
|           | x   | x   | x   | x   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |

Mano de Obra y Repuestos FJ (no IVA)

331 371 331 672 331 371 331 672 331 371 331 672 331 371 331 672 331 371 331 672

Costo Mantenimiento x Kilómetro

\$0,043

Al momento de la inspección es posible recomendar labores adicionales las cuales no están incluídas en esta tabla y serán facturadas por separado. Los precios de repuestos y mano de obra están sujetos a variación sin previo aviso. Actualizado 14/01/2025

[www.fuso.com.ec](http://www.fuso.com.ec)

## PREOPERACION DIARIA

## REVISION 20 PUNTOS

### Antes de Arrancar el Motor

|   |                                           |           |
|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | Refrigerante de Motor, nivel              | Verificar |
| 2 | Tapa del Radiador, estado                 | Verificar |
| 3 | Bandas de Motor, roturas y desgarrs       | Verificar |
| 4 | Aceite de Motor, nivel                    | Verificar |
| 5 | Refrigerante, Combustible y Aceite, fugas | Verificar |

### Sentado en el asiento del conductor

|    |                                                         |           |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|
| 6  | Palanca de Freno de Parqueo, holgura                    | Verificar |
| 7  | Pedal de Freno de Servicio, juego libre                 | Verificar |
| 8  | Arranque el Motor, ruidos                               | Verificar |
| 9  | Líquido de Frenos, nivel                                | Verificar |
| 10 | Volante de Dirección, juego libre                       | Verificar |
| 11 | Pitos, funcionamiento                                   | Verificar |
| 12 | Limpiaparabrisas, funcionamiento                        | Verificar |
| 13 | A/C y Calefacción, funcionamiento                       | Verificar |
| 14 | Luces en General, funcionamiento                        | Verificar |
| 15 | Indicadores del Tablero de Instrumentos, funcionamiento | Verificar |
| 16 | Espejos Retrovisores, ángulos                           | Ajustar   |
| 17 | Carraduras de Puerta, funcionamiento                    | Verificar |

### Camine alrededor del Camión

|    |                                            |           |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 18 | Neumáticos, presión-daños-grietas          | Verificar |
| 19 | Ballestas de Suspensión, rotura-alineación | Verificar |
| 20 | Filtro Separador de Agua, tapón            | Drenar    |
| 21 | Neumático de Repuesto, condición           | Verificar |
| 22 | Placa de Matrícula, condición y ajuste     | Verificar |
| 23 | Carga, distribución y nivelación           | Verificar |
| 24 | Líquido de Baterías, nivel                 | Verificar |

### Mientras conduce a baja velocidad

|    |                                                |           |
|----|------------------------------------------------|-----------|
| 25 | Volante de Dirección, vibraciones y alineación | Verificar |
| 26 | Frenos, eficacia                               | Verificar |

|    |                                        |           |
|----|----------------------------------------|-----------|
| 1  | Eje y Suspensión posterior             | Lubricar  |
| 2  | Eje y Suspensión delantera             | Lubricar  |
| 3  | Cardanes - Crucetas y Junta Deslisante | Lubricar  |
| 4  | Cabina - Bisagras de Puertas           | Lubricar  |
| 5  | Cabina - Gancho de Anclaje y mecanismo | Lubricar  |
| 6  | Motor - Refrigerante, nivel            | Verificar |
| 7  | Radiador - Tapa, estado                | Verificar |
| 8  | Motor - Bandas, estado                 | Verificar |
| 9  | Freno - Palanca de Parqueo, regulación | Verificar |
| 10 | Freno - Pedal de Servicio, holgura     | Verificar |
| 11 | Motor - Sonidos y Ruidos               | Verificar |
| 12 | Freno - Purga de Aire de Tanques       | Verificar |
| 13 | Freno - Líquido, nivel                 | Verificar |
| 14 | Dirección - Líquido y funcionamiento   | Verificar |
| 15 | Pitos, Cornetas                        | Verificar |
| 16 | Limpiaparabrisas, estado               | Verificar |
| 17 | A/C y Calefacción, funcionamiento      | Verificar |
| 18 | Luces en General                       | Verificar |
| 19 | Tablero Instrumentos - Luces           | Verificar |
| 20 | Neumáticos - condición y presión       | Verificar |

[www.fuso.com.ec](http://www.fuso.com.ec)